

K-302 S TRATAMIENTO ANTICORROSIVO PROTECTOR PARA MADERA Y METALES SIN CLORADOS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 302 S está compuesto por un monómero vinílico en aceite ligero mineral, con aditivos anticorrosivos, que por pulverización o inmersión proporciona una película adherente sobre cualquier superficie de metal férreo, preservando a éste contra la humedad y la corrosión.

La duración y eficacia de KLEER-KIM 302, dependen del tipo de material férreo y de otros factores de corrosión ligados al medio (vapores ácidos o alcalinos, polvo, abrasivos, etc.), consiguiéndose en casos de material sensible (chapa de hierro), una protección eficaz durante largo tiempo, que permite su almacenamiento o posterior manipulación.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 302 S está especialmente diseñado para:

- Protección de metales (hierro y sus aleaciones) contra la corrosión ambiental. Maquinaria y piezas expuestas a ambientes húmedos y corrosivos. En la industria naviera protege cables, poleas, bisagras, y en general, toda estructura metálica expuesta a la corrosión.

Su uso es imprescindible en barcos, astilleros, yates, puertos, instalaciones marítimas, etc.

En la industria del transporte, protege y lubrica cerraduras y mecanismos de difícil acceso.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Aceitoso
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- Densidad: $0.832 \pm 0.05 \text{ Kg/m}^3$
- pH: NA
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 682,28 Kg/m³
- Solubilidad: Insoluble en agua.
- Tiempo de secado: 10-15 minutos al tacto
- Curado: 2-3 horas

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 302 S posee las siguientes propiedades:

- Contiene monómeros vinílicos en aceite ligero mineral.
- Cumple ensayos sobre cámara de niebla salina con resultados espectaculares.

MODO EMPLEO

El producto KLEER-KIM 302 debe utilizarse mediante pulverización directamente sobre la superficie a tratar, o bien por inmersión.

En caso de que el material tratado tenga que someterse posteriormente a procesos de fosfatado o recubrimiento electrolítico, es necesario eliminar a fondo la capa protectora mediante desengrase con disolventes o desengrasantes alcalinos.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Se sospecha que provoca cáncer.
- Provoca irritación ocular grave.
- Líquido y vapores muy inflamables.
- Provoca irritación cutánea.
- Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
- Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener el envase bien cerrado en lugar fresco.

Presentación:

Garrafas de 10, 25, 30, 50, 60 y 210 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com