

K-311 LIMPIADOR ÁCIDO MULTUSOS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

KLEER-KIM 311 es un limpiador desengrasante de azulejos, cristales, fachadas de granito, llantas de aluminio y acero inoxidable, gracias a su completa formulación a base de ácidos y tensoactivos.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 311 está especialmente diseñado para:

- Limpieza de cal y grasas en azulejos y túneles de lavado de coches y camiones.
- Desengrase y limpieza de fachadas de granito.
- Desengrase de llantas de aluminio y cubas de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Incoloro

- Olor: Característico
- Densidad: 1,502 kg/m³
- pH: 2 - 4
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³
- Solubilidad: Soluble en agua

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 311 posee las siguientes propiedades:

- Producto en base acuosa a la cual se añaden compuestos ácidos específicos para ayudar al desengrase y limpieza de este tipo de materiales, granito, aluminio y acero inoxidable, acompañado de sales cuaternarias con flúor las cuales encajan muy bien con este tipo de ácidos y tensoactivos para que nos aporten las características de humectación en la eliminación de suciedad.
- Sólo para uso profesional.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 311 se utiliza diluido en agua mediante pulverizado, con brocha o cepillo. Las diluciones varían según la clase de suciedad, abundancia y antigüedad de la misma, aunque el término medio aconsejable es:

1 parte de KLEER-KIM 311 por 10-20 partes de agua.

Para suciedades extremas puede reducirse la proporción de agua.

No emplear sobre metales calientes ni porcelanas.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Presentación:

Garrafas de 25, 30, 50 y 60 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com