

K-417 DESATASCADOR LIQUIDO PURO



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

KLEER KIM 417, potente desatascador químico, que reacciona con la materia orgánica, eliminando atascos e incrustaciones en las tuberías y desagües, tanto domésticos como públicos e industriales.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 417 está especialmente diseñado para:

- Desatasco y limpieza en tuberías y desagües

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Transparente
- Color: Verde
- Olor: Característico
- Densidad: $1,838 \pm 0,05 \text{ Kg/m}^3$
- pH: $0.5 \pm 0,05$
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m^3

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 417 posee las siguientes propiedades:

- No mezclar con lejía, sosa cáustica u otros productos, ni echar jamás agua sobre el mismo.
- Puede manchar el acero inoxidable o dañar esmaltes y pinturas delicadas.
- Empleado con regularidad elimina las impurezas, manteniendo limpias las cañerías.
- Contiene, entre otros, ácido sulfúrico.

MODO EMPLEO

- Léase las instrucciones determinadamente para su aplicación correcta.
 1. Dejar la mínima cantidad de agua en el desagüe, si es posible.
 2. Añadir lentamente la cantidad necesaria de nuestro producto evitando el contacto con lo cromado.
 3. Dejar actuar durante 15 minutos.
 4. Añadir agua muy lentamente al principio y después en abundancia, hasta que corra con toda fluidez.
 5. Si el grado de obstrucción fuese elevado, repetir el tratamiento.
- Dosis de modo de empleo:
Varían dependiendo del tipo de atasco y diámetro de la tubería en cuestión, pero a título orientativo, las cantidades oscilan entre 0,5 litros y 2 litros de producto.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
- Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 0.5 y 1 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com