

K-593 ANTIDESLIZANTE DE SUPERFICIES DE PORCELANA Y GRANITO



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

KLEER KIM 593 provoca micro cavidades en la superficie tratada, que al ser pisada, crea un efecto ventosa, evitando deslizamientos.

APLICACIONES

KLEER KIM 593 se recomienda su utilización en:

- Platos de ducha y bañeras de porcelana, suelos de granito, plaquetas esmaltadas, etc.
- Terrazas, locales comerciales, piscinas, plazas públicas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido cristalino
- Color: Blanco Lechoso
- Olor: Característico
- Densidad: 1,035 Kg/L
- pH: 0 – 2

- Punto de inflamación: No inflamable (>60 °C)
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 20,71 kg/m³ (20,71 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 593 posee las siguientes propiedades:

- No aplicar EL KLEER-KIM 593 sin realizar una prueba previa, ya que en materiales blandos y pulidos podría matizarlos.
- Superficies antideslizantes en poco tiempo, una sola aplicación, y económico.
- Listo para el uso.
- El KLEER-KIM 593 no actúa en superficies pintadas, ni superficies acrílicas.

MODO EMPLEO

- Aplicar el KLEER-KIM 593 por pulverización, brocha, o rodillo en la superficie a tratar, manteniéndolo por un tiempo de 5 minutos, a continuación aclarar con abundante agua.
- El consumo aproximado es de un litro para 12 m².
- El KLEER-KIM 593 se aplica puro.
- Realizar una prueba, de control de tiempo, y respuesta de la superficie tratada.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 10, 25 y 50 L

Cajas de 12 unidades para envase monodosis

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com