

K- 701 LIMPIADOR DIELECTRICO DE ALTA SEGURIDAD



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 701 es un limpiador dieléctrico de alta seguridad con elevada rigidez dieléctrica que elimina la grasa y suciedad al usarlo en generadores, alternadores, armarios eléctricos, transformadores, motores de arranque, etc.

APLICACIONES

- Protección de equipos eléctricos y de control, interruptores, motores eléctricos, bobinados, transformadores, generadores, etc. Maquinaria y piezas en ambiente húmedo son puestas a punto rápidamente, eliminando derivaciones en el arranque eléctrico.
- En la maquinaria naviera, protege cables, poleas, bisagras, y en general, toda estructura metálica expuesta a la corrosión. Su empleo es imprescindible en barcos, astilleros, yates, puertos e instalaciones marítimas.
- En la industria del transporte, protege y lubrica cerraduras, mecanismos de difícil acceso, facilita el arranque de vehículos y, actuando sobre mecanismos agarrotados, permite fácilmente su desmontaje.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido cristalino
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad (20°C): 0.998 g/cm³
- pH: N.A.
- Punto de inflamación: 46 °C
- Temperatura de auto-inflamación: 207 °C
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 988,35 kg/m³ (988,35 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 701 posee las siguientes propiedades:

- Debido a su extremadamente baja toxicidad, reemplaza en forma excelente al tetracloruro de carbono.
- Usuario profesional/Usuario industrial.

MODO EMPLEO

Rociar convenientemente el cuadro o pieza a limpiar con cualquier medio de limpieza de uso corriente, pulverizado, mediante brocha o inmersión, hasta que se elimine totalmente los residuos.

Secar posteriormente si se dispone de aire a presión.

Cuando se limpien piezas por inmersión, se puede filtrar y volver a usar el producto.

No cerrar los cuadros eléctricos hasta que hayan desaparecido los vapores residuales. Recomendamos una ventilación adecuada o el empleo de mascarillas de filtro de carbón activo. No usar en motores de corriente continua en funcionamiento. Nuevos derivados del plástico utilizados en cuadros como el metacrilato pueden no resistir el Kleer-Kim 701.

Mantener el recipiente cerrado, ya que la evaporación cambia la composición. Usar ventilación adecuada. Conservar en sitio fresco al abrigo de la luz.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases metálicos de 25, 50 y 210 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com