

## K-1010 IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA PARA METAL



### PICTOGRAMAS



### DESCRIPCION

El KLEER KIM 1010 es una imprimación sintética de secado rápido.

### APLICACIONES

- Imprimación sintética de alta calidad, de uso general en imprimir todo tipo de objetos de hierro donde se requiera una gran calidad, adherencia y resistencia a la oxidación. Se emplea en trabajos industriales en general, caldererías, en el sector naval, cerrajerías, etc. Se puede emplear incluso como pintura de acabado.

### CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Imprimación sintética
- Color: Gris, Verde máquina, Rojo óxido.
- Brillo: Brillante
- Tiempos de Secado (20°C):
  - o Tacto: 10 min.
  - o Total: 24 h. (Transitable).
  - o Curado: 2-3 días

- Intervalo de Repintado (20°C): min. 30 min max.6 horas.
- Rendimiento: 6-8 m<sup>2</sup>/ kg y mano, dependiendo de la rugosidad del soporte.

## PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1010 posee las siguientes propiedades:

- Resinas alcídicas en disolvente.
- Disolventes aromáticos.
- Muy buena adherencia, dureza y resistencia a la oxidación.
- Muy buena resistencia al repintado con la mayoría de los esmaltes, incluso si se emplean pinturas enérgicas como el cloro caucho, no se debe repintar antes de las 48 horas.

## MODO EMPLEO

- Remover bien el contenido de envase.
- Aplicar a brocha y rodillo a la viscosidad original. Si se aplica a pistola, ajustar la viscosidad con diluyentes adecuados.
- Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc. Las superficies que contengan pinturas viejas deben rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas.

## PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases: 5 y 10 Kg

Caducidad

## GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

## KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: [tecnico@kleer-kim.com](mailto:tecnico@kleer-kim.com) Web site: [kleer-kim.com](http://kleer-kim.com)