

K-516 R CONCENTRADO ULTRASONIDOS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

EL KLEER KIM 516 R, es un concentrado formulado como agente de adición de soluciones desengrasantes alcalinas aplicadas por inmersión y aspersion en máquinas de ultrasonidos.

APLICACIONES

Desengrasante de piezas mecánicas en equipos de inmersión por ultrasonidos.

CARACTERÍSTICAS

- Apariencia: Líquido.
- Color: Amarillo
- Olor: Prácticamente inodoro.
- Densidad: $1,15 \pm 0,05$ gr / cc
- pH: $6,0 \pm 1,0$

PROPIEDADES

- Evita la corrosión de los metales gracias a los componentes anticorrosivos que posee en fórmula.
- Ideal para la limpieza de hierro, acero galvanizado y aluminio.
- No ataca a plásticos ni a gomas.

MODO EMPLEO

El producto se utiliza diluido en el agua de depósito de ultrasonidos en una proporción del 0.1 al 0.5% y como potenciador del desengrasante KLEER KIM 516.

PRECAUCIONES

Lavarse concienzudamente tras la manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Presentación Envases 5 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com