

K-575 R LIMPIADOR HIGIENIZANTE CON CLORO INCORPORADO REFORZADO



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 575 R, es un limpiador formulado específicamente para la limpieza de superficies donde queramos dejar olor, higienizar y limpiar, producido por la acción del hipoclorito.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 575 R está recomendado a gran escala para la limpieza de superficies, ropa hospitalaria y desechos, descontaminar salpicaduras de sangre en salas de despiece y en Industrias Alimentarias en general, limpieza de equipos y mesas de trabajo resistentes a la oxidación, eliminación de olores.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Viscoso
- Color: Amarillento
- Olor: Característico
- Densidad: 1,100 kg/m³
- pH: 11.0 – 13.0

- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 Kg/m³
- Solubilidad en agua: Total

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 575 R posee las siguientes propiedades:

- Es efectivo en aguas duras y blandas.
- Aplicación por personal profesional.
- Sus mezclas de tensioactivos actúan reduciendo la tensión superficial ayudando a desprender la materia orgánica que queremos eliminar.
- Para mayor información consulte con el departamento técnico.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 575 R se puede utilizar:

- Diluir 100c/c en un cubo de agua y aplicar con máquina, fregona, pulverización, etc. Debido al carácter corrosivo del producto, se recomienda el uso de guantes y gafas.
- Temperatura de aplicación: De 5 a 40°C. Para temperaturas superiores puede perder efectividad el producto, por rápida evaporación.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA:

- En el depósito de la lanza a presión, se verterá el producto y seguidamente se rellenará con agua limpia. Si es necesario se cierra el depósito y se agita ligeramente para conseguir un líquido homogéneo.
- Sobre la superficie a limpiar, se dirige la lanza, se aplica y se deja actuar sobre la superficie de 10 a 15 minutos, asegurándonos la limpieza e higienización de las mismas. Una vez transcurrido este tiempo, se procede a aclarar con agua limpia abundante y se deja secar al aire, evitando el uso de trapos o papeles.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
- Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 10, 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com