

K- 750 DISOLVENTE DE LIMPIEZA



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 750 es un producto especialmente diseñado para la limpieza rápida y efectiva de equipos eléctricos, a partir de disolventes no clorados de secado rápido, que le convierte en un producto exclusivo para este tipo de mantenimiento.

APLICACIONES

- Limpieza de contactos eléctricos, cabezales, componentes electrónicos de equipos de video, computadoras, instrumentos ópticos de precisión, cámaras, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido cristalino
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad (20°C): 0.793 g/cm³

- pH: N.A.
- Viscosidad dinámica a 20 °C: 1,34 cP
- Punto de inflamación: 4 °C
- Temperatura de auto-inflamación: 200 °C
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 792,97 kg/m³ (792,97 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 750 posee las siguientes propiedades:

- Indicado para la limpieza de grasas, aceites, residuos de flujo, etc.
- Deja la superficie perfectamente limpia y seca a diferencia de los limpiadores convencionales que dejan depósitos grasientos que atraen el polvo y la suciedad.
- Es inofensivo con la mayoría de los plásticos, gomas, elastómeros y superficies.
- Usuario profesional/Usuario industrial.

MODO EMPLEO

Debido a su composición, inflamable, no pulverizar o usar sobre equipos eléctricos en funcionamiento o cualquier superficie susceptible de ser un foco de ignición.

Puede usarse tanto por inmersión de la pieza a limpiar como pulverizado sobre la superficie hasta saturación de la misma, dejándolo luego evaporar.

Si existe algún punto con alta acumulación de grasa, puede usarse un cepillo o esponja, para frotar, ayudando a la limpieza.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases metálicos de 25, 50 y 210 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com