

SANIVIR



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

Desinfectante concentrado de amplio espectro bactericida, fungicida, viricida y esporicida. Cumple las normas UNE-EN 1276, UNE-EN 1650 y UNE-EN 13697. Además posee la acción de desinfección contra la Legionella cumpliendo con la norma UNE-EN 1362.

APLICACIONES

- Se emplea en la desinfección de locales en la industria alimentaria (mataderos, salas de despiece, restaurantes, catering, etc.) y en naves industriales, factorías, laboratorios, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: líquido
- Color: Azul claro
- Olor: Característico
- Densidad (20°C): 1,04 g/ml
- pH (de la mezcla): 3,5±0,5

PROPIEDADES

El producto SANIVIR posee las siguientes propiedades:

- Nº Registros: 15-20/40-02776 y HA. 16-100-07967 para Legionella.
- Composición: Glutaraldehido 15%, Cloruro de Didecildimetilamonio 10%. Esta formulación combina la acción sinérgica del Cloruro de Didecildimetilamonio, con gran efecto detergente y

poder tensioactivo, que permite al Glutaraldehído llegar a todos los lugares donde los microorganismos son difícilmente accesibles al estar cubiertos de suciedad y materia orgánica.

- Activo en condiciones sucias no se inactiva en presencia de materia orgánica, no mancha y no es corrosivo con los materiales. Apto para su uso en programas de APPCC.
- Muy rentable, eficaz a pequeñas dosis y de baja toxicidad.
- Formulación: Desinfectante concentrado.
- DESINFECTANTE DE USO PROFESIONAL.
- Plazo de seguridad: No tiene/12h para desinfección aérea.

MODO EMPLEO

El producto SANIVIR se puede utilizar:

- Pulverización, Nebulización o Termonebulización del producto diluido en agua.
- Desinfección por contacto en Industria Alimentaria: diluir al 0,25% (2,5ml/1l de agua).
- Desinfección rutinaria: diluir al 0,3% (3ml/1l de agua).
- Desinfección en presencia de restos orgánicos y/o brotes infecciosos: diluir al 0,5%.
- Nebulizado: diluir al 1% (10ml/1l de agua).
- Termonebulizado: diluir al 20% (200ml/1l de agua ó Monoetilenglicol).

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Guardar bajo llave.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el vertido.
- Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Presentación:

Cajas de 4 Ud x 5 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com